


## Anschlussbelegung / wiring diagram



\* Die Fühlerleitungen wird standardmäßig intern verbunden.

\* The sense lines are by default internally connected.